



Captivateマウントポイントの変更 説明書



CS20 Field Controller
CS30 タブレット

Captivate Fw9.10版
2025年4月1日

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

1,CS20とCS30はジェノバ様とインターネット接続状態にします。
メインメニューから設定を選択します。

※本マニュアルではジェノバ様のNtripマウントポイントに関してのみご案内となり、測地成果2011を元にした配信情報を受信する場合は下記手順にてマウントポイントを切替え下さい。



2,接続を選択します。



3,全ての接続を選択します。



4 , ページをGS接続に変更して“制御”をタッチします。



5 , NTRIPマウントポイントに表示されている文字を記録して頂き
右下の “ソース”をタッチします。



6, 現在選択されているマウントポイントが
JVR32E ならば LEG_A を選択
JVR30G ならば LEG_D を選択
して左下の“OK”をタッチします。
(後は、“OK”を2回タッチして設定は終了です。

- LEG_A → GPS+GLO+GAL+QZS (RTCM3.2)
- LEG_B → GPS+GLO+GAL (RTCM3.2)
- LEG_C → GPS+GLO+QZS (RTCM3.2)
- LEG_D → GPS+GLO (RTCM3)
- LEG_E → GPS (RTCM3)
- LEG_F → GPS (RTCM2.3)

